驱动式液压扭矩扳手

使 用 说 明 书

泰州市盛泰机电工具有限公司 泰州市海鼎机电设备厂

产品简介

YD 型液压扳手结构紧凑,体积小,重量轻,输出扭力大,是螺帽拆卸和螺栓预紧的得力工具。扭力控制在此3%范围内,能满足联接预紧高精度扭力值的要求。单向棘轮棘爪机械防止驱动轴逆转,确保操作可靠,可调整支承力臂,充分适应不同作业环境,不受空间限制,操作得心应手。标准四方形驱动轴,配合不同规格套筒,适合多种场合应用。

特 点

驱动式液压扳手标准四方形驱动轴,配合不同规格套筒,适合多种场合应用,最大限度的采用高强度轻金属,一体成型动力头,全面提高强度及寿命。较大的扭矩/重量比,双作用,高速,转角大,效率高。360°×360°旋转软管接头使在狭小的空间内使用方便,绝不会出现机构卡死,扭矩重复精度高达±3%,能满足联接预紧高精度扭力值的要求。单向棘轮棘爪机械防止驱动轴逆转,确保操作可靠。可调整支承力臂,充分适应不同作业环境,不受空间限制,操作得心应手。松开时不需其它工具,存贮箱保护扳手头避免损坏,浸水和污浊,运动部件少,经久耐用,维护方便。

操作方法

- 1、根据预紧螺母的尺寸选配内六角套筒。
- 2、按照螺母需要拧紧或松开的要求,组合棘轮(拧紧螺母时用右向棘轮,松开螺母时用左向棘轮)。
- 3、把带快速接头的高压、低压胶管插入扳手和换向阀的连接处(高压 1/4",低压为 3/8"),并要求插入到位后,将快速接头的外套转动一个角度,以锁紧。
- 4、反力杆应依靠在相应的内六角支承套或其它能承受反力的地方。
- 5、扳手连杆转角的大小应控制在反力杆标定的角度范围内。
- 6、打压时,应将放气阀向左旋转一周,打开放气阀,待 空气放尽后将其关闭。
- 7、手动泵打压时,按液压缸活塞杆的伸和缩转动换向阀 手柄,当手柄在左侧位置时,活塞杆则伸,反之为缩, 而在中间位置时压力为零。
- 8、打压时,通过观察压力表读数值(MPa),即可得出 扭矩值。在事前应根据表 2 所给出的公式计算出所需扭 矩值(N.m)时的压力值(MPa)。
- 9、预紧结束后,把换向阀手柄放中间位置,使其压力回零。
- 10、卸下带快速接头的高、低压胶管时,应首先将快速接头的外套旋转一个角度,使其缺口对准限位销向前推,这样即可拔出接头。

技 术 参 数

型号	螺母范围范	最大扭矩	重量(Kg)
	(mm)	(Nm)	
SQD-25	M15-50	2350	2.0
SQD-50	M20-100	4800	4.0
SQD-100	M40-120	10000	7.8
SQD-160	M60-M155	16000	11.8
SQD-270	M80-M255	27000	24.0

注 意 事 项

- 1、连接胶管应处于自由状态,不得盘成直径小于 500mm 圆圈。
- 2、在液压扳手各连接销轴及活动部位应涂润滑脂,减少由于磨擦而造成扭矩损失。
- 3、工作时液压系统不得用手接确。
- 4、卸下快速接头后,其接头外露部分必须用塑料盖罩住。